



# OMME BILLIFT 1750 ET (ETZ)

Materieldatabase reg.nr.: 2452

## Kortfattet brugervejledning

Indtastet af Omme Lift A/S

Senest opdateret: 2016-10-25



## Anvendelse

Transport med alm. kørekort "B" (bil indtil 3500 kg totalvægt)

OMMELIFT 1750 ET til personløft

Max. arbejds højde: 17,5 m

Max. rækkevidde: 10,0 m (80 kg) 9,0 m (200 kg)

Max. kurvlast: 200 kg

Max. tryk fra et støtteben 20 kN (2000 kp)

### Bilag:

- 20 gode råd ved brug af personlifte
- Datablad - billift 1750 ET
- Støttebensplacering

## Sikkerhedsregler

1. Liften må kun betjenes af personer over 18 år, som har modtaget instruktion i brug af liften. Brugeren skal ligeledes være bekendt med gældende sikkerhedsregler for lift drift.
2. Liften må kun anvendes i vindhastigheder indtil 12.5 m/sek.
3. Liften må kun opstilles på bæredygtigt underlag. PAS PÅ!
4. Alle støtteben skal have fast kontakt med underlaget.
5. Ved arbejde i offentlige områder, skal der foretages fornøden afmærkning og sikring af arbejdsområdet.
6. Ved arbejde i nærheden af spændingsførende el-forsyningsanlæg, skal lovlige sikkerhedsafstande overholdes! Se manual.
7. Liften må ikke forsætligt bringes i svingninger.
8. Hvis signalgiver (høj bip-lyd) aktiveres under lift drift - kørsel omgående til transportstilling og kontroller opstilling!
9. På arbejdsstedet skal der altid være personer til stede, som i en evt. nødsituation kan bringe kurven (brugeren) sikkert ned til udstigningshøjde. Se procedure for nødsænkning på liften eller i manual.
10. Faldsikringsudstyr påbudt!

## Transport og læsning

Lift og støtteben skal være i transportstilling (pakket helt sammen)

Højde: 2,75 m

Bredde: 2,20 m

Længde: 7,95 m

Vægt: 3500 kg

## Drivmidler

PTO/motor-drift

## Start/kørsel af maskinen

1. Sæt i frigear og aktiver håndbremse.
2. Aktiver kobling og hold nede. Aktiver PTO og afvent indkobling.
3. Luk begge dører helt. SKAL være lukket under lift drift.
4. Drej nøgleafbryder til stilling "støtteben" på hovedkontrolboks.
5. Kørsel støttebensudskud ud, hvis ønsket. Sænk støtteben med ventilhåndtag - først de forreste, derefter de bagerste. Skift imellem forreste og bagerste til hjul er frithængende (røde lamper slukker). Kontroller med libelle, at liften står vandret.
6. Drej nøgleafbryder til stilling "lift drift" (tårn- el. kurvbetjening). Grønt lys! Liften er klar til brug.

## Stop af maskinen

1. Kørsel liften til transportstilling.
2. Drej nøgleafbryder til stilling "støtteben". Hæv støtteben - først de bagerste, derefter de forreste til transportstilling. Kørsel udskud ind, hvis ude.
3. Drej nøgleafbryder til stilling "0".
4. Aktiver kobling og hold nede. De-aktiver PTO.

## Vedligeholdelse

1. Kontroller at hydraulikslanger, kabler, stik, rækværk og låger ikke er beskadiget, samt at der ikke er opstået lækage.
2. Smøring i.h.t. smøreplan, anbragt ved hovedkontrolboks.
3. Årligt hovedeftersyn, herunder belastningsprøver, påbudt.